

# RETNINGSLINJER

## Foldedør

Foldedøren skal være lukket når Sognegården afleveres.

### *Brugervejledning:*

#### **ÅBNING:**

- 1. Døren i dørpanelet åbnes først*
- 2. Alle beslag løsnes ved at sætte håndtaget i hvert hul i panelsamlinger og der drejes*
- 3. Skub - i roligt tempo - væggen til side (hjælp evt. panelerne med at folde)*

#### **LUKNING:**

- 1. Klap de to første paneler ud - med dørpanelet klappet helt op mod det efterfølgende panel.*
- 2. Skub - i roligt tempo - på kanten af dørpanelet, og døren vil folde sig ud (hjælp evt. panelerne med den rette placering over gulvbeslaget)*
- 3. Lås hvert panel ved at dreje håndtaget i hullet ved panelsamlingerne, begynd med panelet ved køkkenet og derefter et af gangen hen mod dørpanelets slutning.*
- 4. Herved lukkes med skudrigler ned i gulvbeslaget (gulvbeslaget vil være synligt under den lukkede foldedør, set fra den lille sal)*
- 5. Til slut lukkes og låses selv dørpanelet.*

***NB! Forkert brug kan medføre opkrævning for betaling af reparation.***

*Med venlig hilsen  
Landsbyforeningen for Gludsted og Omegn.*